

Bonjour,

Voici comment configurer votre accès Internet chez Infomaniak Network:

## **Windows 95 & 98**

---

» *Poste de Travail* » *Accès réseau à distance* » *Nouvelle connexion*

Le nom de l'ordinateur : Infomaniak  
Sélection du Modem : sélection du modem en fonction sur votre ordinateur  
Indicatif de zone : Ne rien mettre ! ( En blanc)  
Numéro de téléphone : 0840560999(sans indicatifs 022 ou de code d'opérateur)  
Indicatif du pays : Suisse 41

Vous avez créé avec succès une nouvelle connexion  
Accès distant appelés « Infomaniak »

» *Terminer*

Pour Windows 95/98, il faudrait vérifier les paramètres de votre accès réseau à distance comme ceci:

» *Poste de Travail* » *Accès réseau à distance* » vous sélectionnez l'icône de votre connexion chez Infomaniak » vous cliquez sur le bouton droit de la souris » et vous sélectionnez "Propriété" .

### Général

- Vous enlevez la coche "*utiliser l'indicatif de zone...*"

### Type de serveur

- Vous cochez uniquement dans:

"*Activer la compression de logiciel*" et "*TCP/IP*" et rien d'autre.

ensuite vous cliquez sur OK et fermer toute les fenêtres de l'accès réseau à distance.

et après vous allez dans le panneau de configuration de Réseau

» *Poste de travail* » *Panneau de configuration* » *Réseau* :

- Vous sélectionnez l'onglet *configuration*
- Vous cliquez deux fois sur "*TCP/IP*" ou *TCP/IP-Carte d'accès réseau distant*
- Vous confirmer le message ci il y en a un
- Vous sélectionner l'onglet "*configuration WINS*"
- Vous cocher dans "*DÉSACTIVER la résolution WINS*"
- Vous faite OK dans les deux panneaux

La machine va vous demander de redémarrer.... redémarrez!

Vous pouvez ensuite essayer votre connexion ...

Certains modems supportent assez mal les "*bips de taxation*" de la ligne téléphonique, pour cela vous pouvez les désactiver au 0800800800 ou par fax au 0800800901 ou vous mentionnez que vous voulez activer la "*couche 1*" sur votre raccordement téléphonique.

Quand le "*bips de taxation*" est activé le modem peut provoquer des déconnexions toutes les 2 à 3min.